



Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 90 Kolín, Česká republika
tel.: +420 – 321 741 546-7, fax: +420 – 321 721 578
e-mail: odbyt@lucebni.cz, <http://www.lucebni.cz>

LUKOPREN KATALYZÁTOR N LUKOPREN KATALYZÁTOR 8A



síťující přípravky

- ✓ **Lukopren Katalyzátor N a 8A** jsou síťující přípravky pro dvousložkové kondenzační silikonové kaučuky Lukopren N. Po přidavku doporučeného množství Lukopren Katalyzátoru do dvousložkových kaučukových past Lukopren N dojde k vulkanizaci kaučukové pasty na silikonovou pryž.
- ✓ Pro všechny dvousložkové kaučuky Lukopren N byl zvolen interval doporučeného dávkování Lukopren Katalyzátorů. Dávkování je možné v tomto intervalu volit buď nižší či vyšší v závislosti na tom, zda je zapotřebí delší nebo kratší doba zpracovatelnosti. Nižší dávka Lukopren Katalyzátoru povede ke zpomalení vulkanizace a k delší době zpracovatelnosti, naopak vyšší přídavek způsobí zrychlení vulkanizace, ale zkrátí dobu zpracovatelnosti.
- ✓ Pokud by se Lukoprenu Katalyzátoru dávkovalo méně, než připouští doporučený interval, vulkanizace by probíhala příliš pomalu nebo by neproběhla vůbec a kaučuk by zůstal v částečně plastickém stavu. Při použití vyšší než nejvyšší doporučené dávky by naopak vlivem vyššího stupně sesítění mohlo docházet k významnému tvrdnutí a křehnutí vulkanizátu.

Použití

Lukopren Katalyzátor N lze použít pouze pro **Lukopren N 1522, N 5221, N Super, N 5541, N 1725, N 6681 a N 1000**.

Lukopren Katalyzátor 8A lze použít pouze pro Lukopren **N 8100 a N 8200**.
Katalyzátory nelze zaměňovat.

Parametry Lukopren Katalyzátorů

	Lukopren Katalyzátor N	Lukopren Katalyzátor 8A
Vzhled	čirá, velmi slabě nažloutlá kapalina	čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina
Zápach	nevýrazný, ethanolický	
Hustota (20 °C)	1,071 g/cm ³	1,003 g/cm ³
Viskozita (20 °C)	6,49 mPa.s	10,8 mPa.s
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	60 °C	45 °C
Index lomu (25 °C)	1,4086	1,417
Teplota tuhnutí	< -23 °C	

Další informace o aplikacích a dávkování katalyzátorů jsou uvedeny v souhrnném prospektu **Lukopren N** nebo **Technologický postup Lukopren N**.

Balení a skladovatelnost

Lukopren Katalyzátor N lahvička 30 g, 150 g, 300 g a kanystr 3 kg
Lukopren Katalyzátor 8A lahvička 40 g, 200 g

Skladovatelnost Lukopren Katalyzátoru N a 8A je 12 měsíců při teplotách do +30 °C. Obaly je třeba uchovávat těsně uzavřené, aby nedocházelo ke kontaktu výrobku se vzdušnou vlhkostí.

Ochrana zdraví

Lukopren Katalyzátor N a 8A jsou klasifikovány jako nebezpečné přípravky. Před použitím si důkladně přečtěte etiketu a bezpečnostní list a řiďte se tam uvedenými pokyny.

Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků

Lukopren Katalyzátor N a 8A – obaly se zbytky přípravku a nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Obaly prosté přípravku je možné recyklovat nebo likvidovat jako komunální odpad.